

Referenzkarte XDOS 2.3

LOCK Datei | **CARTRIDGE** [Basic-Zeile]
UNLOCK Datei | **DIRECTORY** [Suchname]
DELETE Datei | **RENAME** alter, neuer Name
TYPE Datei | **INIT** = Schreibe DOS.SYS
AUTORUN | **CL#** = Lösche Disk
RUN [Adr] | **TEST** = Teste XF-Dichte
DOS [*] | **WAIT** = Warte auf RETURN
! User-Befehl | **CLS** = Lösche Schirm
" Kommentar | **'** Text = Text anzeigen
LOAD Datei [Lade-Adr [Länge]]
SAVE Datei Start End [/] [Init|- Run]
COPY Quell-Datei [Ziel-Datei]
EXECUTE Datei = COM/CMD-Datei starten
BON und **BOFF** = Basic ein/ausschalten
FS# FM# FD# = Disk formatieren:
 (# S=Single M=Medium D=Double Density)
F2# = Zweiseitig formatieren (XF551)
n; » = Laufwerk #n anwählen (n=1..8)
/ ;» = Kürzel für DIR bzw. CAR
>Adr] = Speicher anzeigen
>Adr Byte ... = Speicher ändern:
 z.B. 4A(hex) = .74(dez) = 'J(chr)

Neue Dateinamenkürzel

- Abkürzung für *.*
+ Dateiname im Directory-Format /A Append / 2-spaltige Dir
/D Zugriff auf Directory
/S Dateinamen anzeigen (Show)
/N Keine Yes/No-Abfrage (NoQuery)
/Q Yes/No-Abfrage (Query)
D;Name (statt "D:Name") = wie /Q

Die Yes/No Abfrage für Dateinamen

Y oder RETURN : Ja | ESC oder BREAK:
N oder Leert. : Nein | Abbrechen

Neue Fehlermeldungen

160: DRIVE NUMBER ERROR
 (Auf mehreren Lw sind Dateien zum Schreiben offen)
180: BAD LOAD FILE
 (Keine COM- oder CMD-Datei)
181: ADDRESS RANGE ERROR
 (Adresse im falschen Bereich)
182: BAD NUMBER
 (Ungültige Zahl)